


INFORMAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE SOTTO ALLE MACCHINE
LINEA 800

Questo sistema viene progettato secondo le dimensioni della macchina.


PER RICHIESTA DI PREVENTIVO
INVIARE:

- 1) DIMENSIONI DEL BASAMENTO DI APPOGGIO DELLA MACCHINA;
2) INTERASSE PIEDINI DAL PERIMETRO DEL BASAMENTO;
3) INTERASSE PIEDINI E DIMENSIONE DEGLI STESSI.


ESEMPIO 1




ESEMPIO 2



PIEDINI



ESEMPIO 3



PIEDINI

